



19. november 2021

Fast montage af alufon på stolpe

Kære venner,

Pakken består af en alt alufon, en tricoya bagplade, en 12x12x115 cm robinie stolpe, skruer og denne vejledning.

Den medfølgende bagplade monteres på stolpen med de 2 stk 5x50 rustfri skruer. Sørg for at ramme i de forborede huller. Vend Undersænkingen af hullerne opad. Alofonen monteres på pladen med de 4 4x35 rustfri skruer.

Stolpen sættes i ca 50 cm dybde. Til børnehavebørn skal den skrå ende være ca. 60 cm over jorden. Til Vuggestuebørn noget lavere.

Ring hvis I har spørgsmål, eller idéer.

God fornøjelse!
Finn Stubsgaard

