



10. januar 2018

Tillykke med jeres Instrumenter

Kære venner, lidt vejledning til opsætning, brug og vedligehold:



Koklokkerne er lavet af elektropoleret rustfrit stål. De monteres med de medleverede skruer. De monteres samlet i en vandret række med 5-6 cm mellem spidserne af klokkerne på et hegn, eller en væg, så er de lettest at spille på. De kan også monteres i to rækker over hinanden hvis pladsen er trang (5-12 cm mellem spidserne, ca 15 cm mellem rækkerne). Klokkerne skal ikke daske imod hinanden når man spiller på dem. Stikkerne monteres neden under rækken/rækkerne så alle klokkerne kan nåes uden at snorene filtrer sig for meget ind i klokkerne. Klokkerne kan også monteres som to uafhængige sæt á 3 klokker, men skal så have hvert sit sæt stikker. Klokkerne skal ikke monteres så det er indbydende at bruge dem til at klatre op. Overdreven vridning af klokkerne ødelægger også efterhånden den rustfrie wire.



Stikkerne bliver slidt op efterhånden. De kan så udskiftes, men klokkerne spilles lige så godt med pinde på størrelse med de medleverede stikker.

De bedste hilsner og god fornøjelse
Finn Stubsgaard

STUBSGAARD